

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://apmakom.nt-rt.ru> || amq@nt-rt.ru

Цепи крепления грузов (стяжки цепные)

Цепь крепления груза 16мм /

5м



Длина, м

5

Разрушающая нагрузка, т

32

Цепь 8 класса, мм

16x48

Цепь крепления груза 8мм /

5м



Длина, м

5

Разрушающая нагрузка, т

8

Цепь 8 класса, мм

8x24

Цепь крепления груза 13мм /

4м



Цепь крепления груза 13мм /

10м



<u>Длина, м</u>	4	<u>Длина, м</u>	10
<u>Разрушающая нагрузка, т</u>	21,2	<u>Разрушающая нагрузка, т</u>	21,2
<u>Цепь 8 класса, мм</u>	13x39	<u>Цепь 8 класса, мм</u>	13x39

Цепь крепления груза 6мм /

5м



Цепь крепления груза 8мм /


8м



<u>Длина, м</u>	5	<u>Длина, м</u>	8
<u>Разрушающая нагрузка, т</u>	4,5	<u>Разрушающая нагрузка, т</u>	8
<u>Цепь 8 класса, мм</u>	6x18	<u>Цепь 8 класса, мм</u>	8x24

Цепь крепления груза 6мм /

4м



Цепь крепления груза 6мм /


8м



Длина, м	4	Длина, м	8
Разрушающая нагрузка, т	4,5	Разрушающая нагрузка, т	4,5
Цепь 8 класса, мм	6x18	Цепь 8 класса, мм	6x18


Цепь крепления груза 8мм /

4м



Цепь крепления груза 10мм /

10м



Длина, м	4	Длина, м	10
Разрушающая нагрузка, т	8	Разрушающая нагрузка, т	12,6
Цепь 8 класса, мм	8x24	Цепь 8 класса, мм	10x30

Цепь крепления груза 8мм /


10м



Цепь крепления груза 10мм /

8м






Длина, м 10
Разрушающая нагрузка, т 8
Цепь 8 класса, мм 8x24

Цепь крепления груза 10мм /


5м



Длина, м 8
Разрушающая нагрузка, т 12,6
Цепь 8 класса, мм 10x30

Цепь крепления груза 13мм /


5м



Длина, м 5
Разрушающая нагрузка, т 12,6
Цепь 8 класса, мм 10x30

Цепь крепления груза 16мм /

10м



Длина, м 5
Разрушающая нагрузка, т 21,2
Цепь 8 класса, мм 13x39

Цепь крепления груза 16мм /

8м



Длина, м


10

Разрушающая нагрузка, т

32

Цепь 8 класса, мм

16x48



Длина, м

8

Разрушающая нагрузка, т

32

Цепь 8 класса, мм

16x48

Цепь крепления груза 6мм /

10м

Цепь крепления груза 16мм /

4м



Длина, м

10

Разрушающая нагрузка, т

4,5

Цепь 8 класса, мм

6x18



Длина, м

4

Разрушающая нагрузка, т


32

Цепь 8 класса, мм

16x48

Цепь крепления груза 10мм /

4м



Цепь крепления груза 13мм /

8м



Длина, м	4	Длина, м	8
Разрушающая нагрузка, т	12,6	Разрушающая нагрузка, т	21,2
Цепь 8 класса, мм	10x30	Цепь 8 класса, мм	13x39

Стяжные цепи для крепления груза (цепные стяжки) предназначены для закрепления грузов на тралах, судах, ж/д платформах.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://apmakom.nt-rt.ru> || amq@nt-rt.ru